



Tarkasta säännöllisesti:

- \* oikea asennus ja käyttö
- \* kantavuudet annettujen rajojen sisällä
- \* vauriot tai muutokset hyllyrakenteissa



**RAPORTOI KAIKISTA VAURIOISTA  
VARASTOKALUSTEISTA VASTAAVALLE  
HENKILÖLLE.**



Rakennetta ei saa muuttaa

- \* tarkistamatta vaikutuksia valmistajan teknisiin tietoihin tai
- \* ilman toimittajan hyväksyntää



**ÄLÄ KIIPEILE  
HYLLYSTÖSSÄ**



Sovellettavat standardit

"SFS-EN 15635: Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät. Varastointilaitteiden käyttö ja kunnossapito".  
"SFS-EN 15620- Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät. Säädetävät kuormalavahyllyt. Toleranssit, muodonmuutokset ja käsittelytilat".



Tarvittaessa ota yhteys  
EAB:hen

## KUORMITUSTAULUKKKO

### Kevyt ulokehylly

Taulukko 1: Sallittu pylväskuorma/puoli ilman jalan kuormaa. Tasaisesti kuormatut ulokkeet.

Pylväs- korkeus	Ulokepituus 600 mm	Ulokepituus 1000 mm
2000 mm	2400 kg	1770 kg
2500 mm	2200 kg	1480 kg
3000 mm	1880 kg	1260 kg
3500 mm	1630 kg	1100 kg
4000 mm	1430 kg	970 kg

Taulukko 2: Sallittu ulokekuorma.  
Tasaisesti kuormatut ulokkeet.

Uloke- pituus	Ulokkeen korkeus (mitta ulokkeen kiinnitysosasta)	Maksimi kantavuus
600 mm	100 mm	500 kg
1000 mm	100 mm	300 kg
1000 mm	140 mm	500 kg



EAB FINLAND OY

Puh. (09) 4520 170

myynti@eab.fi www.eab.fi