



Asennus- ja käyttöohje

Ultrakevyt



TUENTA



Vinotuetta vien väliköiden määrä = $\frac{\text{Pylväiden määrä}}{2}$ pyöristys ylöspäin

4 kpl vaakatuki väliköissä, joissa ei vinotuenta

Esim.



2 pylvästä



3 pylvästä



4 pylvästä



5 pylvästä



6 pylvästä



EAB FINLAND OY
 HELSINKI puh. (09) 4520 170
 Kokkolan myyntikonttori puh. 040-716 2875
 E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi